

封底

封面 尺寸: 105*143mm

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，當需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地址	電話
客服中心	新北市五股區中興路一段8號4樓之1	(02)6625-9855

售後服務商：摩恩斯國際股份有限公司

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

進口/委製商/售後服務：摩恩斯國際股份有限公司

地址：新北市五股區中興路一段8號4樓之1 電話：(02)6625-9855

商品原產地：中國

kolin

歌林觸控式黑晶電陶爐
KCS-MN1218
使用說明書



使用本產品前，務必詳讀本說明書
以避免不當使用造成的故障或危險

封面裡

產品特色



使用方法

- 1.待機：將插頭插入AC 110V的插座後，會發出一聲蜂鳴，開關鍵指示燈閃爍。再按下<開/關>鍵後，開關鍵指示燈長亮，數位顯示<---->，即進入待機狀態。
2. <開機>設定：在待機狀態下按<單/雙環>鍵一下，數位顯示<1200>(W)；再按<單/雙環>鍵一下，數位顯示<600>(W)。即開始加熱，進入工作狀態。

- 3.加熱設定：在工作狀態下，按下<增加>和<減少>鍵，可調節加熱功率。每按一次為增/減<100>(W)。單環工作狀態下，調節加熱功率的上限為<600>(W)。

- 4.<單/雙環>設定：在工作狀態下，可按下<單/雙環>鍵快速設定加熱功率，可分為：單環工作，數位顯示<600>(W)；雙環工作，數位顯示<1200>(W)。

- 5.<定時>設定：在工作狀態下，按下<定時>鍵，會發出一聲蜂鳴，數位顯示<0:30>閃爍，進入定時設定狀態。
按下<增加>或<減少>鍵，可調節定時設定時間。輕按一下以每1分鐘增加或減少；長按一下以每10分鐘增加或減少。最長可設定3小時。
當停止設定閃爍5下後，即進入定時狀態，開始倒數。

- 6.<鎖定>設定：在工作狀態下，按下<鎖定>鍵，鎖定指示燈亮，即進入鎖定狀態。再長按<鎖定>鍵3秒，即可解除鎖定狀態。

- 7.關機：在工作狀態下，按下<開/關>鍵後，即準備進入關機狀態，此時散熱風扇會持續運轉，開關鍵指示燈持續閃爍，數位顯示<HOT>，等待約10~20分鐘降溫後，即進入關機狀態。不使用時，請務必拔除插頭。

安全注意事項

- 1.請使用符合產品規格110V的電源插座。
- 2.使用中的黑晶板表面溫度相當高，請讓兒童遠離，勿用手或其他部位觸碰黑晶板表面，以防燙傷。
- 3.請勿使用冰塊或淋水的方式強迫讓黑晶板降溫，以免造成產品損壞。
- 4.請勿使用空鍋加熱或加熱過度，以免燒壞黑晶板，或發生危險。
- 5.使用產品時請讓進、出風口與周圍牆面和物品保持足夠的距離(10cm以上)，以免影響爐內散熱而產生故障。
- 6.請勿在地毯或布上使用電陶爐，以免阻塞進風口和出風口，影響散熱。
- 7.請勿將刀、叉、鍋蓋、鋁箔、錫箔、等金屬物品放在黑晶板上。
- 8.請勿以紙張、布等易燃及易爆物品墊在黑晶板上間接加熱，以免鍋底溫度過高引起燃燒。
- 9.請勿在潮濕處或高熱、靠近火源的地方使用電陶爐。
- 10.請避免碰撞黑晶板，如表面出現裂痕，請立即關掉電源，並送至售後服務商。
- 11.請勿將罐頭等密封盛裝的食品放在電陶爐上加熱，否則會因容器受熱膨脹而引起爆炸。
- 12.請勿在已放置鍋具的情況下搬動電陶爐。
- 13.請勿用水直接沖洗電陶爐。
- 14.請勿插入鐵絲等異物，或堵塞進風口和出風口，以免發生危險。
- 15.若產品電源線損壞，請停止使用並聯絡售後服務商，勿自行更換。
- 16.本產品能負載的重量不能超過6公斤，請勿超重以免影響使用壽命。

- 17.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非再對其有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

緊急處理方法

- a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

特別注意

下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或售後服務商處理。

• 電源線破損	• 插頭鬆動
• 碰撞或摔落損壞	• 機體不慎掉入水中

安置注意

- 1.請勿讓電源線懸掛於桌角或門框等銳利處，並請勿靠近高熱處，如瓦斯爐、電暖爐等。
- 2.請勿讓孩童單獨操作產品，並將產品放置於孩童不易碰觸的地方。

封底裡

清潔與保養

1. 清潔前請將插頭拔出，並等待爐面冷卻後再開始清潔。
2. 請勿用水沖洗或浸泡於水中清洗。
3. 請勿使用鋼刷等硬質刷擦拭機體，否則容易刮傷產品。
4. 嚴禁使用化學揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)、鹼性肥皂水、熱水等擦拭機體，以免造成產品損壞。
 - **黑晶板及操作面板：**請使用柔軟的抹布擦拭即可；若沾有油汙，可用軟布沾少許中性洗潔劑、去污粉或亮光粉擦拭後，再以濕抹布擦拭至不殘留清潔劑。
 - **機體：**請以柔軟的乾布擦拭。
 - **進、出風口灰塵：**可用柔軟的乾布或棉花棒去除灰塵，亦可用淘汰的牙刷，沾少許中性清潔劑清除表面的油漬，清潔完需待完全風乾後再使用。

產品規格

產品名稱	歌林觸控式黑晶電陶爐
產品型號	KCS-MN1218
額定電壓	AC 110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
面板尺寸	(W)234x(D)234mm
產品尺寸	(W)250x(D)325x(H)55mm
產品材質	面板-黑晶玻璃
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電陶爐 Equipment name		型號(型式)：KCS-MN1218、KCS-MN1219 Type designation (Type) KCS-MN1220、KCS-MNR1221 KCS-MNR1222、ZOD-MS0712				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	0.1 wt %	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
DC風扇	0.1 wt %	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1: "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: "-"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						